

蒸気取入口/コンデンサー配管内清掃マニュアル



1. 蒸留タンクが完全に冷えている状態の時に清掃作業を行って下さい。
2. 蒸気取入口コネクタキャップ、蒸気取入口用アダプターの内部に溶剤滓等が付着していたら、細い金ブラシ等で除去清掃して下さい。



3. 蒸気取入口コネクタキャップを取り外した状態にして下さい。

蒸気取入口用アダプターは、取り外さないで下さい。

* エアープローの際に勢い良く再生液が出てくるので、再生液が飛散しない様にウェス等で蒸気取入口の周囲をカバーして行って下さい。



4. 本体下部扉内の再生液排出口から左記画像の様にエアージェットでエアープローを行って下さい。蒸気取入口から蒸留タンク内に勢い良くコンデンサー配管内に残った少量の再生液が出てきます。蒸気取入口から液が出てこなくなるまでブローして下さい。

* 清掃作業が完了したら、蒸気取入口を元の位置に戻して下さい。

★コンデンサー配管内の腐食や詰まり防止にもなりますので、こまめにメンテナンスする様お願い致します。

* 画像URS600CE-SJ

ユニラム・ジャパン(株)