

# TCパールコンク収納台

## ◇付属部品◇

M6×30ナベビス 12本

M6平座金 12枚

プラスチックキャップ 4ヶ

キャスターストッパー付 2ヶ

キャスターストッパー無 2ヶ



## ◇組立手順◇

- ① 下フレーム前側角パイプ切口に、プラスチックキャップを4ヶ所に打ち込み、その後キャスターを取付けて下さい。
- ② ①が完了したら、下フレームの左右どちら側でもよいが、網棚(大)と網棚(小)の順でM6平ワッシャーとM6×30ナベビスで、8ヶ所仮締めして下さい。
- ③ ②の完了した後側左右に、上フレームを差し込んで下さい。
- ④ ③の完了したところに、スプレー缶枠棚前側左右と下フレーム左右を、前側上パイプ下面からM6平ワッシャーとM6×30ナベビスで、仮締めして下さい。  
その後、上フレームとスプレー缶枠棚をM6平ワッシャーとM6×30ナベビスで締め付けした後、全てのビスを強く締め付けし、完了です。