

# IRT-010 専用タイマー取扱説明書

この度は、「IRT-010 専用タイマー」をお買い上げ戴きましてありがとうございます。



## ○取付方法

1. この「IRT-010 専用タイマー」は、姉妹品「IRT-010 専用スタンド」のパイプ柱をタイマーボックス裏側のパイプに直接差し込み、上写真のようにセットします。
2. 高さはパイプ後ろの調節ネジで行ない、固定してください。

## ○使用方法

1. タイマーボックス左側の取口に「IRT-010 ハンドヒーター」の電源プラグを差し込む。  
(上記作業をする場合、必ずタイマー本体の電源プラグは入電しないでください)
2. タイマー本体のダイヤルタイマー時間の0分を確認後、タイマー本体の電源プラグを電源に差し込み、入電してください。
3. 任意の時間にダイヤルタイマーツマミを右側に回し、任意の時間でご使用ください。  
(パイロットランプが点灯します)
4. 連続の場合はダイヤルタイマーツマミを左側に回し、ご使用ください。
5. 短時間(5分以内)を合わせる場合、一度15分位まで回してから合わせてください。
6. 全ての作業が終わり次第、必ずタイマー本体の電源プラグを抜いてください。

## ○機器の仕様

定格電圧	100V
定格電流	14A
最大使用ワット数	1400 Wまで
使用取口数	単層 100V仕様 1口
タイマー設定時間	0~60分/連続
ヒューズ	15A ガラス管ヒューズ
コード長	4.5m
寸法	幅 160mm × 奥行き 70mm × 高さ 160mm
重量	約 1.5 Kg