

●仕様

型式	まぜ象 SMZ-10
電源	AC100V
モーター出力	15W
回転数	50Hz:50rpm / 60Hz:60rpm
運転	連続 / タイマー (1~30分)

●保証書

型式	まぜ象 SMZ-10
製造番号	
ご購入社名	
納入日	平成 年 月 日
保証期間	納入日より1年間
保証内容	保証内容取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間中は修理又は部品交換を無料で行います。 但し、保証期間内でも次のような場合は有料となります。 1. 取扱上の不注意、誤使用による故障・損傷。 2. お客様による分解・修理による故障・損傷。 3. 火災・地震その他天災地変による故障・損傷。

発 売 元 進勇商事株式会社
大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3
TEL 06-6886-1722
FAX 06-6886-1723

製 造 元 有限会社ミスギ
大阪府茨木市南耳原2丁目13-2

まぜ象

SMZ-10

Shinyu
OSAKA JAPAN

【1】 取り扱い要領

1. 安定の良い場所に置いてください。
2. 電源は AC（交流）100V です。
電源プラグを差し込む前に、メインスイッチが OFF になっていることを確認してください。
3. 回転ボックスのフタを開け、ボトルをセットします。その際ボトルキャップは完全に締めた状態で入れてください。
4. 回転ボックスのフタを確実にロックしてください。
5. 始動は次の2つの方法があります。
 - ①メインスイッチを ON にしてタイマーをセットすると回転が始まる
 - ②タイマーをセットしてメインスイッチを ON にすると回転が始まる
6. 連続回転で使用の場合、メインスイッチを ON にしてタイマーを ON にするか、タイマーを ON にしてメインスイッチを ON にしてください。
7. 回転時には赤色のプロテクターボードより前に手など出さないでください。回転中のボックスに触れないでください。
8. タイマーで指定した時間が経過すると回転が止まります。
連続回転を停止させる時はメインスイッチを OFF にします。
9. 作業終了後は必ずメインスイッチを OFF にし、電源プラグを抜いてください。

【2】 使用上の注意

1. 万一のため、引火性の高い場所での使用は避けてください。
2. 回転ボックスを取り外したり、分解、改造はしないでください。
3. 故障や異常のまま使用しないでください。
4. 屋外に放置しないでください。
5. メンテナンスフリー。

モーター運転中、モーターケース表面温度はかなり高くなり、場合によっては 90℃近くなる場合がありますが、異常ではありません。

不用意にモーターに触れたり、可燃物を近くに置くと思わぬ事故を招くこととなりますので、十分注意してください。

緊急時、または作業を途中で終わるときはメインスイッチを OFF にしてください。