

クラトミックマスク[®] KS2 シリーズ

新規規格国家検定
DS2
合格品

- 帯電フィルターをメインフィルターに採用し、優れた防じん効果を発揮します。
- 顔面・鼻にぴったりフィットする形状により、息漏れを防ぎます。
- 排気弁付きのKS2-Vは、楽に呼吸が出来ます。
- 活性炭入りのKS2-Cは、有機臭を防ぎます。

	KS2 国家検定合格 M132号	KS2-C 国家検定合格 M148号 活性炭入り	KS2-V 国家検定合格 M149号 排気弁付き				
	スタンダードタイプ	有機臭防止タイプ	呼吸のしやすい排気弁付きタイプ				
性能	項目	基準値	実測平均値*	基準値	実測平均値*	基準値	実測平均値*
	粉じん捕集効率	95.0%以上	98.7%	95.0%以上	98.9%	95.0%以上	97.6%
	吸気抵抗	50.0Pa以下	30.0Pa	50.0Pa以下	32.6Pa	70.0Pa以下	32.0Pa
	排気抵抗	50.0Pa以下	30.0Pa	50.0Pa以下	32.6Pa	70.0Pa以下	26.7Pa
	吸気抵抗上昇値	160.0Pa以下	104.7Pa	160.0Pa以下	117.0Pa	160.0Pa以下	109.7Pa
	ぬれ抵抗値	49.0Pa以下	29.6Pa	49.0Pa以下	24.5Pa	49.0Pa以下	19.6Pa
	二酸化炭素濃度上昇値	1.0%以下	0.45%	1.0%以下	0.48%	1.0%以下	0.36%
	排気弁の作動気密	—	—	—	—	15秒以下	45秒
	重量	15.0g以下	13.0g	16.0g以下	14.0g	18.0g以下	15.6g
	使用限度時間	12時間以上	13時間	12時間以上	13時間	13時間以上	14時間
入数	20枚 × 10箱 = 200枚	10枚 × 10箱 = 100枚	10枚 × 10箱 = 100枚				
用途	種々の粉じんの発生する作業に! 研磨 切断 溶接 粉碎 成型加工 粉体混合 積み卸し 袋詰め 粉剤散布 など...						

使い捨て式防じんマスクの使用区分 (平成12年 労働省告示第88号)

	試験粒子		測定方法 (試験粒子の粒径と流量)		粒子捕集効果 %	吸気抵抗		排気抵抗	
	フタル酸ジオクチル (DOP)	塩化ナトリウム (NaCl)	粒径	流量		排気弁なし		排気弁あり	
	Lタイプ	Sタイプ				Pa	Pa	Pa	Pa
新規規格	DL3	DS3	Lタイプ: 0.15-0.25 μ m Sタイプ: 0.06-0.10 μ m	毎分85L	99.9以上	100以下	150以下	100以下	150以下
	DL2	DS2			95.0以上	50以下	70以下	50以下	70以下
	DL1	DS1	80.0以上	45以下	60以下	45以下	60以下		
旧規格	石英粒子による測定 (性能による区分なし)		粒径: 2 μ m以下	毎分30L	95.0%以上	50以下	80以下	50以下	80以下

*測定機関: クラレリビング株式会社

使用の範囲

このマスクは使い捨て式防じんマスクであり、有毒なガス・蒸気のある場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。粉じん作業でも法令により使い捨て式防じんマスク以外の呼吸用保護具を使用する必要があります。人によっては、マスクの接触部分に肌荒れ・かぶれ等アレルギー症状を起こすことがあります。その場合はご使用を中止してください。

粒子状物質及び作業の種類から考えた防じんマスクの区分 (予定)

粒子状物質及び作業の種類	使用すべき防じんマスク区分	
	オイルミスト等が混在する場合	オイルミスト等が混在しない場合
・放射性物質による汚染のおそれがある場所での作業 ・ダイオキシン類の懸濁のおそれのある作業 ・その他、上記作業に準ずる作業	RL3	RL3, RS3
・管理濃度が0.1mg/m ³ 以下の粒子状物質を発生する場所における作業 ・金属のヒュームを発生する場所における作業 ・その他、上記作業に準ずる作業	RL3, RL2 DL3, DL2	RL3, RL2, RS3, RS2 DL3, DL2, DS3, DS2
・その他、上記以外の粒子状物質に曝露される作業	Lタイプの防じんマスク	全ての防じんマスク

*RL3, RL2, RL1は取り替え式防じんマスクです。

発売元 **株式会社クラレ** 生活資材カンパニー クラフレックス製品部
〒103-8254 東京都中央区日本橋3-1-6 TEL.(03) 3277-3214
〒530-8611 大阪府北区梅田1-12-39 TEL.(06) 6348-2392
ホームページアドレス <http://www.kuraflex.com/>

代理店 **Shinyu 進勇商事株式会社**
OSAKA JAPAN
〒553-0002 大阪府福島区藤洲2-15-24 TEL.(06)6451-8543 FAX.(06)6451-8541
〒531-0076 大阪府北区大淀中1-13-7 TEL.(06)6458-4501 (商品センター)
E-MAIL: s-mail@shinyusan.com
ホームページアドレス <http://www.shinyusan.com/>

製造元 **クラレリビング株式会社**