

ドア脱着時の補助スタンド 簡易型サイドドアリフト SDL-6



パンタグラフジャッキで高さを調整



スライドドアの脱着時には簡易型サイド簡易型サイドドアリフトの足をスライドさせてタイヤを避けます。

上写真内のパンタグラフジャッキは付属していません。
お手持ちのパンタジャッキをご使用ください。

取扱説明

1. この製品は基本的に、吸盤4つの吸着力と補助アッパーアームでドアを保持します。
必ず4つの吸盤が全て吸着していることをご確認下さい。
2. 使用する前には、吸盤とボディーのホコリや油分を十分に拭き取ってから使用してください。
3. 吸盤がボディーにしっかりと吸着している事とアッパーアームがしっかりと固定されているのを確認してから作業してください。
4. 吸盤の吸着力が落ちてきた時は、中性洗剤等（台所用洗剤で可）で洗浄してください。
5. 外したドアを長時間載せたまま保持したり、移動させる場合は**必ず吸盤とアッパーアームの固定を、作業前に確認してから行って下さい。**
6. 車種によって、センター柱を延長（付属パイプを装着）して御使用ください。
7. 塗装後のドアは、塗膜が完全乾燥してからセットして下さい。

Shinyu
OSAKA JAPAN

進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-26-3

TEL:06-6886-1722 FAX:06-6886-1723

商品センター TEL:06-6886-1724 FAX:06-6886-1724