

# ポータブルワークベンチ取扱説明書

この度は、ポータブルワークベンチをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

## はじめに

- この取扱説明書はポータブルワークベンチの使用法と使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。
- お読みになった後も必ず製品に近接して保存して下さい。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社、または特約店に御依頼下さい。
- 尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事が有ります。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が有りますので予め御了承下さい。
- ご不明な事や御気付きの事がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談下さい。
- △印付の下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ず御守り下さい。

## ⚠注意

安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に障害または製品の重大な損傷に至る可能性があることをしめします。

- (1) ポータブルワークベンチは塗装・組立・保管作業台として御使用下さい。決して別の用途に使用しないで下さい。また子供の手の届かない所に保管・管理して下さい。
- (2) ご使用時は平らな場所で、本体がぐらぐらしない所に固定してから御使用下さい。不安定ですと倒れる危険性があります。
- (3) ご使用時は、必ず角度調整チェーンが固定されているのを確認したのち御使用下さい。不安定ですとケガ等の事故原因となります。
- (4) ご使用時は上に乗せる物や作業に応じて、バランスを考えて置いて下さい。不安定ですと乗せた物が滑り落ちてケガ等の事故原因となります。
- (5) ポータブルワークベンチを部品不足のままや、変造・改造などをして使用しないで下さい。ケガ等の事故原因となります。
- (6) 滑止ゴムは消耗品です。

## 組立手順

裏面・・・ポータブルワークベンチ組立図をご参照下さい。

- ① X本体枠（左右有り）に付いている連結パイプを左右交互にM6×30 ワッシャー付ボルトで固定します。
- ② 角度調整チェーンをフックに固定してX本体枠を広げて下さい。
- ③ X本体枠の上部に滑止ゴム付受台（2本）を前後に差入れて固定して下さい。
- ④ 組立完了です。

## 取扱方法

- ① ご使用時は平らな場所で、本体がぐらぐらしない所に設置して下さい。
- ② ご使用時は、上に乗せる物や作業に応じて角度調整チェーンを調節し、バランスを考えて置いて下さい。
- ③ 角度調整チェーンをフックに掛ける時は、必ず連結パイプに一回してからセットして下さい。
- ④ ご使用後はX本体枠を閉じて、そのまま邪魔にならない所に保管して下さい。

# ポータブルワークベンチ組立図

