

立体構造
&
強力防臭

粉じん用簡易マスク
クラセーブマスク®
RT-1

臭いを軽減



ヤシ殻活性炭フィルター
高級ヤシ殻活性炭を1㎡あたり80gも使用
有機臭や各種悪臭を強力に吸着

高性能帯電フィルター
帯電極細不織布が粉じんを強力に捕集

ワイヤー入りノーズブリッジ
顔にピッタリフィットし、しっかり固定

立体構造
顔へのフィット性があがり
すき間が減るため、
防臭・防じん効果が高まります

口元空間
口元の大きな空間で、圧迫感、息苦しさを軽減

ソフトなゴムひも
長時間の着用でも耳が痛くなりやすい

性能

吸着効果の一例

臭いの種類	物質名	吸着効果	試験濃度	分類
有機溶剤臭	トルエン	4	80ppm	5 効果が特に高い。 除去率100%以上
	ホルムアルデヒド	3	8ppm	
酸性臭	酢酸	5	10ppm	6 効果がよい。 除去率>25%
	アンモニア	3	30ppm	
一般悪臭	硫化水素	2	20ppm	7 効果がやや低い。 除去率>15%
	メチルメルカプタン	3	8ppm	

クラレクラフレックス試験法(※1)による実測値。上記数値は保証値ではありません。

(※1) 試験方法

濃度を一定に調整した各種臭気成分を含む空気を活性炭フィルターに透過させ、フィルター透過後の臭気成分濃度を測定し除去率を求めた。

規格

品名	品番	タイプ	入数
クラセーブマスク	RT-1	耳掛け	1枚/袋×25枚/箱×8箱=200枚

装着方法



折り畳んであるマスクを開きノーズブリッジのある方を上にして、ゴムひもを耳にかけ装着します。
ノーズブリッジを鼻の形にしっかりと沿わせ、すきまのないように固定します。



フィルター性能

捕集効率 >95%
吸気抵抗 <25Pa



(※2) 試験方法

クラレクラフレックス試験法(※2)

上記数値は実測値であり保証値ではありません。

試験粒子: NaCl粉じん 平均粒子径 0.25µm
試験流量: 32L/分

ご使用上の注意

- このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では必ず国家検定マスクを使用してください。
- 活性炭マスクは、一定量以上の臭気やガスを吸着すると飽和状態となり効果がなくなります。マスクを使用していて臭気感が強くなりましたら吸着性能が失われたと判断し、早めに新しいマスクとお取替えください。
- 作業環境や個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際は十分ご注意ください。
- 万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。
- 本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめください。
- 本品は感染予防などの医療用途ではご使用いただけません。
- 火気のそばでの使用はおやめください。
- マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- ご使用後は各自自治体の指示に従って廃棄してください。

販売者名

クラレクラフレックス株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 TEL. (03) 6701-1390
〒530-8611 大阪市北区角田町8-1 TEL. (06) 7635-1560
ホームページアドレス <http://www.kuraflex.com/>

代理店

