

# スプレースタンド取扱説明書

この度はスプレースタンドをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

## はじめに

- この取扱説明書はスプレースタンドの使用方法和使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には必ず取扱説明書を十分お読みの上、正しく御使用下さい。
- お読みになった後も必ず製品に近接して保存して下さい。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡し下さい。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社、または特約店に御依頼下さい。
- 尚、品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事が有ります。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので予め御了承下さい。
- ご不明な事や御気付きの事がございましたら、お買い上げの特約店、販売店に御相談下さい。
- △印付の下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので必ず御守り下さい。

## △注意

安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に障害または製品の重大な損傷に至る可能性があることをしめします。

- (1)スプレースタンドは塗装・組立・保管作業台として御使用下さい。決して別の用途に使用しないで下さい。また子供の手の届かない所に保管・管理して下さい。
- (2)ご使用時は平らな場所で、本体がぐらぐらしない所に固定してから御使用下さい。不安定ですと倒れる危険性があります。
- (3)ご使用時は、必ず調節ツマミが固定されているのを確認したのち御使用下さい。緩んでいますとケガ等の事故原因となります。
- (4)ご使用時は引掛ける物や作業に応じて、片荷にならないようにバランスを考えて置いて下さい。不安定ですと倒れる危険性がありケガ等の事故原因となります。
- (5)スプレースタンドを部品不足のままや、変造・改造などをして使用しないで下さい。ケガ等の事故原因となります。
- (6)調節ツマミは消耗品です。

## 組立手順

裏面・・・スプレースタンド組立図をご参照下さい。

- ①連結エットにキスカーエットを連結エット用固定ビスM6×30 ワッシャー付ネジで固定します。
- ②連結エットのパイプ立てに支柱パイプを立て支柱固定ネジを仮固定します。
- ③支柱パイプにT字パイプを左右に差込み、調節ツマミで固定します。
- ④支柱パイプに連結バリエットを差込み、調節ツマミで固定します。
- ⑤T字パイプにT字アームを差込み、支柱固定ネジを固定します。
- ⑥組立完了です。

## 取扱方法

- ①ご使用時は平らな場所で、本体がぐらぐらしない所に設置して下さい。
- ②ご使用時は引掛ける物や作業に応じて、片荷にならないようにバランスを考えて置いて下さい。
- ③ご使用時は毎回、必ず調節ツマミが固定されているのを確認したのち御使用下さい。

# スプレースタンド組立図

